

Algemene tips voor het gebruik en onderhoud van uw tent en het reinigen van het tentdoek

Elke tent heeft onderhoud nodig, hoe sterk en weerbestendig deze ook is. Met deze tips heeft u langer plezier van uw tent.

- Zorg voor een goede spanning en afloop van de tent, zodat water er gemakkelijk af stroomt.
- Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een borstel, zodat het niet al te vuil wordt. De slikranden en ramen kunt u het beste schoonmaken met een spons en droge doek, die u alleen hiervoor gebruikt.
- Laat vlekken in het tentdoek altijd goed drogen voor u ze verwijdert. Probeer het eerst met een borstel en als dit niet lukt met lauw water. Gebruik in ieder geval nooit tensiden (zeep) of andere chemische middelen, want die tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan. Indien echt noodzakelijk kan een speciaal reinigingsmiddel voor tentdoek worden gebruikt. Neem hiervoor contact op met de vakhandel.
- Advies om schimmelvorming zo veel mogelijk te voorkomen:
 - Goed ventileren, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.
 - Bij voorkeur niet koken in de tent, kan het niet anders dan goed ventileren, zodat condens kan verdampen.
 - Vóór het inpakken van de gecoate tent, de tent schoonmaken met licht chloorhoudend water (verhouding 1:10). Laat daarna de tent goed drogen.
 - Pak de tent altijd droog in.

- Hang geen was of natte thee- en handdoeken in of over de tent. Deze kunnen nog zeepresten bevatten, die overgedragen kunnen worden op het tentdoek, waardoor de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aangetast kunnen worden. Maak om dezelfde reden slikranden en grond-kruipzeil nooit schoon met een sopje.
- Raak de tent niet aan als u vette handen heeft (zonnebrandmiddelen, crème), want vet kan de waterdichtheid aantasten.
- Plaats geen stoelen en dergelijke tegen het tentdoek. Door schuren kunnen beschadigingen ontstaan die kunnen leiden tot lekkage.
- Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Op plekken waar u het doek aanraakt, kan gemakkelijk water blijven "hangen", waardoor de kans op lekkage toeneemt.
- Rol de tent niet nat op. Kan het niet anders, zorg dan dat de tent zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, weer wordt uitgerold om te drogen.
- Katoenen tentdoek kan in eerste instantie iets vocht doorlaten. Bij een eerste regenbui raakt het doek verzadigd, waardoor het zich als het ware sluit en er geen water wordt doorgelaten.