

Tips voor de opslag van uw tent

- Zorg dat de tent schoon (niet schoonmaken met zeep!) en droog is, voordat u de tent opbergt in een droge, goed geventileerde ruimte.
- De zak waarin u de tent opbergt, moet bij voorkeur van een goed ventilerend materiaal gemaakt zijn, zoals katoen.
- Omdat wasmiddelen de waterdichtheid van het tentdoek aantasten, mag de katoenen opbergzak beslist niet met zeep worden gewassen.
- Verpak ringen, scheerlijnen, gordijnen, grondzeil en slikranden apart, dus niet in dezelfde zak als de tent. Het grondzeil en de slikranden kunnen stoffen bevatten die het tentdoek aantasten en de lijnen en ringen kunnen het doek eveneens beschadigen.

