Zó blijft TenCate tentdoek goed

Tien tips voor een nóg langere levensduur

TenCate tentdoek gaat jarenlang mee. Na aankoop van de tent kan katoenen tentdoek in eerste instantie nog iets vocht doorlaten. Bij een eerste regenbui raakt het doek verzadigd, waardoor het zich als het ware sluit en er geen water meer wordt doorgelaten.

Elk tentdoek heeft onderhoud nodig, hoe sterk en weerbestendig het materiaal ook is gemaakt. Met deze tien tips heeft u nóg langer plezier van uw TenCate tentdoek. Zorg voor spanning, voorkom lekkage en voorkom schimmelvorming.

1 Zorg voor een goede spanning van het tentdoek en de afloop van de tent. Daardoor stroomt regenwater er gemakkelijker van af.

2 Raak de tent nooit met vette handen aan. Zonnebrandcrème gebruikt? Dan eerst even de handen wassen. Want vettigheid kan de waterdichtheid aantasten.

3 Plaats nooit stoelen of andere zaken tegen het tentdoek. Door het schuren kunnen beschadigingen gemakkelijk ontstaan, met lekkage als gevolg.

4 Raak het tentdoek niet aan tijdens regenbuien. Daar waar u het tentdoek toch aanraakt, kan water gemakkelijk blijven 'hangen'. Dat verhoogt de kans op lekkage.

5 Hang geen was of natte doeken over het tentdoek. Bevatten deze nog zeepresten, dan komen die in aanraking met het tentdoek en kunnen ze de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aantasten.

6 Maak daarom ook nooit de slikranden of het grond/kuipzeil met een sopje schoon.

7 Ventileer, ook als de tent niet of nauwelijks wordt gebruikt.

8 Kook niet in de tent. Moet het toch, zorg dan dat condens weg kan.

9 Maak voor het inpakken het tentdoek schoon met licht chloorhoudend water. Neem één deel chloor op tien delen water.

10 Pak de tent altijd droog en schoon in.