

Een vlekje verwijderen?

Praktische adviezen

Veeg regelmatig schoon

Veeg het (droge) tentdoek regelmatig schoon met een droge borstel. Daarmee voorkomt u dat het tentdoek te vuil wordt. Neem een spons en een droge doek en gebruik die alleen voor het schoonmaken van de ramen en slikranden.

Vermijd zeep

Vlekken uit het tentdoek verwijderen? Laat ze eerst goed opdrogen. Probeer het dan met een borstel. Lukt dat niet, gebruik dan lauw water. Gebruik nooit zeep of chemische middelen. Die tasten de waterafstotende eigenschappen van het tentdoek aan. De vakhandel heeft ook speciale reinigingsmiddelen voor tentdoek.

Droog borstelen

Bessen, vogelpoep en zand verwijdert u het beste door het droge tentdoek gewoon te borstelen. Reinig eventueel met lauw water. Maar verder moet u er niets aan doen. Hars op het tentdoek? Borstel het droge tentdoek. En verder niets aan doen.

Eerst de soort tentdoek vaststellen

Kijk voor het verwijderen van algen eerst welke soort tentdoek het is. Gecoat tentdoek maakt u schoon met licht chloorhoudend water (verhouding 1:10). Niet gecoat tentdoek maakt u alleen schoon met water. De vakhandel heeft ook speciale reinigingsmiddelen voor beide soorten tentdoek.

Neem voor verdere adviezen contact op met de vakhandel.

