

Hoe bergt u uw tent op?

Aanwijzingen voor opslag

Droog oprollen

Rol de tent nooit nat op. Kan het niet anders, rol de tent dan zo snel mogelijk weer uit om te laten drogen. In elk geval binnen 24 uur.

Ademende opbergzak gebruiken

Zorg dat de zak waarin u de tent opbergt, goed ventileert. Gebruik bij voorkeur een katoenen, dus ademende opbergzak. En was de zak nooit met zeep.

Extra's apart opbergen

Verpak het grondzeil, de ringen, scheerlijnen, gordijnen en slikranden altijd apart. Dus niet bij de tent in dezelfde opbergzak. Grondzeil en slikranden kunnen stoffen bevatten die het tentdoek aantasten. Lijnen en ringen kunnen beschadigingen veroorzaken.

Ventilatie in de opbergruimte

Berg de tent schoon en droog op in een goed geventileerde opbergruimte.

Houdt u onze tips, praktische adviezen en aanwijzingen in acht, dan kunt u de volgende keer weer onbekommerd genieten van uw tent, het tentdoek en uw kampeervakantie.

Meer informatie over TenCate en TenCate tentdoek vindt u op www.tencateoutdoorfabrics.com

